Creazione Progetto

Definizione del Progetto

Il progetto Thinknx creato all'interno del Configuratore è definito come una cartella contenente tutti i file di configurazione e le impostazioni relative all'interfaccia utente e alla logica di sistema per un impianto specifico. Tutti i file importati nel progetto (come ETS, immagini, ecc.) vengono copiati e archiviati nella cartella del progetto.

Un progetto Thinknx esportato utilizzando il Configuratore Classic (versione 1.2.25) ha l'estensione **.erg**, mentre un progetto esportato utilizzando il nuovo Configuratore UP (versione 1.3.0.8) ha l'estensione **.tup**.

Creazione Progetto

I progetti possono essere creati utilizzando uno strumento guidato dedicato, che verrà lanciato automaticamente facendo clic sul pulsante "Nuovo" nella barra degli strumenti in alto.

• Passo 1 Inserire il nome del progetto senza spazi o segni diacritici (obbligatorio).

Thirders LP Configurator ves. 1.3.07		- 8 ×
Nee Open Shitt Gase Revues Add Delete	H Copy Loo Red Copy Facts Search Destry Equat Hep	
	Project configuration wizard	interface System
	b -0-0-0-0-0-0	
	Information	
	This wizard allows you to configure the basic properties of the new project.	
		\$2 14 III
	Project name: New (1999)	
	Comments: Beef description on the project	
	(>3ot =2minor Nexts Cot Canol	
Tablet server not surring		🗸 Olick here to search for Thinkss devices 🛛 🕮 English

Figura 1: Pulsante nuovo progetto e primo passo della procedura guidata

• **Passo 2** Selezionare il tipo di server (obbligatorio) e inserire il numero di serie del dispositivo (opzionale); passare alla fase successiva facendo clic su "Avanti" oppure concludere la procedura guidata facendo clic su "Fine"; tutti i passaggi successivi sono opzionali.

Figura 2: selezione del server

Selezione del dispositivo

Project configuration wizard	Project configurati	
	B(?(?)(?) - (?)	
Device	Devices	
Select the server type and insert the serial number:		
Compact O Micro Cenvision		
O Brickbox O Rack	K2 Amount: K Amount: Piccolo Amount:	
Server serial number: 001522-2415-06		
I < Start < Previous Next > End Cancel	<pre> < Start < Previous Next(2/7) > End Cancel</pre>	

• **Passo 3** Inserire l'indirizzo IP per connettersi al server utilizzando la rete locale o il nome host e la porta (se diversa da quella predefinita) per utilizzare la connessione remota.

Project configuration wizard					
		-8=	-B		
Connectivity					
Configure the IP add local and remote co Local link	dress or host name for nnections.				
Local IP address:	192.168.1.10				
Remote link Host name:	test.dyndns.org	Port: 7550			
< Start	<pre> Previous Next ></pre>	End	Cancel		

Figura 3: impostazioni di connessione

• Passo 4 Il nome e persino le coordinate geografiche della posizione in cui è installato il server

devono essere digitati in questa sezione. Questi dati verranno utilizzati sui client quando la funzione di geolocalizzazione è attiva. Queste impostazioni sono obbligatorie se l'oggetto calcolatore del sole è aggiunto al sistema. Seleziona la casella "Abilita server ora" per utilizzare il server come fonte di ora e data per i dispositivi KNX. Il server si sincronizzerà con il server NTP se è disponibile una connessione a Internet.

3/6

Project configuration wizard					
Geolocation					
Configure geolocalization settings (for automatic project switching and for sun calculation) and time server.					
Location: Piacenza					
Latitude: 45,042609 Longitude: 9,70913					
Enable Time Server					
I< Start < Previous Next > End Cancel					

Figura 4: impostazioni della posizione del server

 Passo 5 Se l'impianto sarà gestito da utenti diversi e devono essere create interfacce utente diverse per ciascun utente, è necessario creare utenti e gruppi da utilizzare per le politiche di esportazione. È possibile farlo facendo clic sul pulsante "Modifica" per accedere alla finestra di modifica degli utenti. Per ulteriori dettagli sulla creazione degli utenti, fare riferimento a questa sezione.

Project configuration wizard	
₿	
_	Users Editor: test_3
Users	Create or delete groups or users with the corresponding buttons and drag users to change group.
Create users and groups for export policies:	New Group New User
Edt	Delete Object
	\$≞ 24 □□
	OK Cancel
I< Start < Previous Next > End Cancel	

Figura 5: creazione degli utenti per le restrizioni

Una volta che tutti gli utenti e i gruppi sono impostati, verrà visualizzato un riepilogo nella finestra vuota. Fare clic su "Avanti" per passare al passo successivo.

• **Passo 6** Selezionare le licenze attive per il progetto consente al configuratore di controllare durante l'esportazione se gli oggetti e le funzioni configurati nel progetto funzioneranno correttamente una volta che il progetto sarà esportato e caricato sul server. Infatti, se il progetto contiene oggetti che non sono inclusi nelle licenze acquistate dal cliente, questi non funzioneranno nell'installazione reale.

Project configuration wizard		
	License Editor: test_3	
License Select active licences for the current project:	Select active licenses:	Number of clients: 1 All the licences This package includes: - Security and Intercom Package - Modbus and Automation Package - IR and Audio Video Package - Reporting Package - Web Full Package
	Clear Selection	OK Cancel
<pre> < Start < Previous Next > End Cancel</pre>		



Fare clic sul pulsante "Modifica" per accedere all'editor delle licenze. Singole licenze e pacchetti possono essere selezionati nella finestra dell'editor delle licenze. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a <u>questa sezione</u>.

- **Passo 7** Configurare l'aspetto e la sensazione dell'editor. Prima di iniziare il progetto, è possibile selezionare il rapporto d'aspetto preferito. Le opzioni disponibili sono:
 - Standard 4:3 (1024×768 px) se viene selezionato questo rapporto d'aspetto e il dispositivo utilizzato per visualizzare il progetto è widescreen, verranno aggiunti spazi aggiuntivi a sinistra e a destra del progetto per adattarsi allo schermo. Per nascondere questo, l'immagine di sfondo può essere ingrandita al di fuori del limite del progetto in modo da coprire lo spazio grigio aggiunto.
 - Wide 16:9 (1024×576 px) se viene selezionato questo rapporto d'aspetto e il dispositivo utilizzato per visualizzare il progetto è standard 4:3, verranno aggiunti spazi aggiuntivi sopra e sotto del progetto per adattarsi allo schermo. Per nascondere questo, l'immagine di sfondo può essere ingrandita al di fuori del limite del progetto in modo da coprire lo spazio grigio aggiunto.
 - Envision (1024×600 px dimensione immagine di sfondo 1024×540 per 7 pollici e 1280×740 per 10 pollici) questa opzione è utilizzata quando l'Envision viene utilizzato da solo per visualizzare il progetto o ha la priorità sugli altri dispositivi.
 - Bilanciato (1024×672 px) questa opzione è consigliata quando vengono utilizzati più dispositivi con risoluzioni diverse.



Figura 7: rapporto d'aspetto

È anche possibile selezionare tra un tema scuro o chiaro per il progetto.



Figura 8: aspetto e sensazione del progetto

• **Passo 8** Fare clic su Fine per chiudere la procedura guidata e accedere al nuovo progetto.



Gli stessi dati richiesti dalla procedura guidata possono essere impostati o modificati in un secondo momento, facendo clic sulla scheda Sistema all'interno del Configuratore e selezionando il sistema dall'albero. Le proprietà verranno visualizzate nella griglia delle proprietà sotto l'albero.

From: http://www.thinknx.com/wiki/ - Learning Thinknx

Permanent link: http://www.thinknx.com/wiki/doku.php?id=it:proj_creation

Last update: 2024/10/04 15:55

