Gestione Via Vai

Una volta che il progetto è stato caricato, dopo la configurazione ci sono due modi per gestire la creazione di nuovi codici associati ai ruoli:

- Tramite le pagine web del server Thinknx.
- Tramite l'applicazione se l'utente è impostato come Admin.

Opzione 1 - Pagina Web

Una volta che il progetto Thinknx è stato caricato sul server, i codici devono essere generati dal Manager quando necessario utilizzando la pagina web del server.

• Dopo aver effettuato l'accesso, vai su Server-> Controllo Accessi.



¢

ç

2٠

ሪ

• Sotto la sezione "Generazione Codici", aggiungi una descrizione per il nuovo codice.

Acce	ess Co	ntr	ol			
This part pe	rmits to manage th	he acces	s control plugin and	all its functio	nalities.	
Before doing do modificat) any change pleas ions just after con	se consid sidering	der that they may aff all possible side effe	ect devices f cts.	unctioning. H	Hence plea
Active C	odes :					
	No exp	piration	Expired 🔲 In valid	ity 🔲 Still to	start	
N. ENABLE	D CODE	ROLE	DESCRIP	PTION	EDIT	REMO
N. ENABLE	D CODE	ROLE	DESCRIF Export Codes	PTION	EDIT	REMO
N. ENABLE	D CODE	ROLE	DESCRIF Export Codes	τιον	EDIT	REMO
N. ENABLE	eneration/e	ROLE	DESCRIF Export Codes	7TION	EDIT	REMO
N. ENABLE	eneration/e	ROLE	DESCRIF Export Codes	PTION	EDIT	REMO
N. ENABLE Codes gr From this pa Description	eneration/e	ROLE diting	DESCRIP Export Codes	e Nome	Della	REMO
N. ENABLE Codes g From this pa Description : New code :	eneration/e	ROLE diting new cod	DESCRIP Export Codes	e Nome	EDIT Della Generate	REMO Perso new code
N. ENABLE Codes gr From this pa Description : New code : Role :	eneration/ed nt you can create of Click Qui per Generat un nuovo Codice	ROLE diting new cod	DESCRIP Export Codes	e Nome	EDIT Della Generate	REMO Perso
N. ENABLE Codes g From this pa Description : New code : Role : Apply validit	eneration/	ROLE diting new cod	DESCRIP Export Codes I: les and modify the ex Label for the cod Manager Abilita i R validità de	cisting ones. e Nome	EDIT Della Generate	REMOV
N. ENABLE Codes g From this pa Description : New code : Role : Apply validit Apply weeks	eneration/ee rt you can create a Click Qui per Generat un nuovo Codice y range : lays timetable :	ROLE diting new cod	DESCRIP Export Codes	cisting ones. e Nome	EDIT Della Generate Scegli Per L'	REMO Perso new codo Il Ruo Area

- Clicca su "Genera nuovo codice" per visualizzare il nuovo codice.
- Assegna un ruolo a questo codice. L'elenco mostrerà tutti i ruoli aggiunti nel progetto.
- Configura un intervallo di tempo per la validità di questo codice.
- Salva il codice. Una nuova voce verrà visualizzata nella tabella in alto con le informazioni aggiunte. L'amministratore potrà modificare questa voce o eliminarla del tutto.
- Per consentire l'accesso diretto alla pagina Controllo Accessi, il Manager può utilizzare il link sottostante, assicurandosi di inserire l'indirizzo IP e la password corretti per il server: http://localhost:5051/login.html?login=login&direct_login&username=service&password=passw ord&redirect=access_control_s.html

Opzione 2 - Tramite Thinknxup

Passaggi Preliminari L'utente deve essere abilitato come amministratore di sistema.



- Per fare ciò, accedi alla pagina web del server.
- Vai su Server Licenze & Codici.
- Seleziona l'utente in questione e spunta l'opzione Admin.

Active	Del.	Desc.	Admin 🗧	Slots	Туре 1
2	Î	Android (14.0)			Perm.
<	Î	Android (14.0)			Perm.
 ✓ 	Î	iOS 17.3			Perm.
<	Î	IOS 17.5	<		Perm.
<	Î	iOS 17.5			Perm.
<	Î	iOS 17.5			Perm.
<	Î	New client			Perm.
<	Î	Nuovo utente	<		Perm.
✓		Nuovo utente			Perm.
	Î	Nuovo utente			Perm.
					•

Applicazione

Apri la pagina di controllo accessi

- Apri il menu a tendina.
- Accanto a Impostazioni, ci sono tre punti.
- Seleziona i punti.



- Apparirà un menu.
- Gestione Controllo Accessi.

Security	Page		ೇ≎⊜ ☆ @ <
		Proprietà progetto Nome: DEMO_Francesco (Ipa N. server 006073 3625-06 Scarrosto it 05/05/24 16-96	
		Opzioni	
		Condividi con OR Area 1 Reypad 1	
		D Gestisci i client	
		a Gestisci le password	
		Gestione controlio accessi	
		4) Apri lista dei logs	

Creare un Nuovo Utente

• Premi il pulsante "+" in basso a destra nel nuovo pop-up.



5/6



• Nome: Inserisci il nome dell'utente a cui assegnare il codice.

Controlk	a Accessi
Nome:	
Abiitato 🥑	
Ruolo Scegli il Ruolo	Manager
Codice Pin	-Genera Codice
Abilità intervallo validità 🛛 🔵	
Abiita schedulazioni 😑	

- Abilita: Per abilitare o disabilitare il codice secondo necessità.
- Ruolo: Assegna il ruolo associato alle porte che possono aprire, creato nella configurazione dall'integratore di sistema.
- Codice PIN: Genera il codice.
- Abilita se necessario l'Intervallo di Validità.
- Abilita se necessario la Pianificazione.

		Gestione controllo accessi		
	ල් රංග දී රංගා	PIN 📋 Cilert 🖒 A tempo 📕 Scolario 📒 Valid	o Non iniziano	
	Codice	Descrizione	Tipo	
		A Ruola: Menager	8	
		Guesti Rucio: Guest	iij ⊕ ←——Coc Sch	
		Siam Ruola: Mahager	導心	
	bid .			
	_			

From: https://www.thinknx.com/wiki/ - **Learning Thinknx**

Permanent link: https://www.thinknx.com/wiki/doku.php?id=it:user_manual



Last update: 2024/09/25 16:04