

Prerequisiti

Configurare il **Home Gateway** per la comunicazione con il **server Thinknx**.



Indicazioni LED Home Gateway:

- **Viola** = Modalità Thinknx attiva
- **Blu** = Modalità Gewiss attiva (compatibile con app Gewiss)

Opzione 1 - Configurazione Standard Home Gateway

- Eseguire la messa in servizio seguendo le procedure standard
- Procedere con l'integrazione tramite software **Thinknx Up Configurator - Cloud**

Opzione 2 - Configurazione tramite Thinknx Up

- Aprire l'app **Thinknx Up**
- Accedere al menu **Impostazioni**
- Scorrere fino in fondo e selezionare **Inizia Configurazione Sistema Gewiss**
- Tenere premuto il pulsante di programmazione del Home Gateway per **4 secondi** finché il LED inizia a lampeggiare
- Attendere il termine del lampeggio per completare l'associazione
- Inserire il nome della rete Wi-Fi (**SSID**) rispettando maiuscole/minuscole
- Inserire la **password Wi-Fi**
- Selezionare il tipo di protezione (es. WPA2-PSK2)
- Abilitare **Thinknx**, se disponibile
- Inserire l'**IP del server Thinknx**

Programmazione tramite Thinknx Up Configurator



È richiesto un server attivo per effettuare la programmazione tramite Thinknx Up Configurator.

- Avviare **Thinknx Up Configurator**
- Configurare il server come di consueto con:
 - Tipo di connessione (seriale)
 - Indirizzo IP

- Password
- Ecc...
- 3. Accedere alla sezione **Sistema**
- 4. Cliccare su **Aggiungi** e selezionare **Gewiss Home Gateway**
 - (Uno per impianto; al suo interno si gestiscono più hub)
- 5. Selezionare **Hubs** e cliccare per aprire la collezione
- 6. Cliccare su **Aggiungi Hub**
- 7. Quindi cliccare sui **tre puntini** accanto a Plants per aprire la configurazione

Finestra Stato Collegamento

- **In basso a destra** - Stato connessione con l'hub:
 - **LED Verde** - *Connessione attiva e funzionante*
 - **LED Giallo** - *Problema rilevato (passare il mouse sul messaggio per dettagli)*
 - **LED Rosso** - *Nessuna connessione all'hub*
- 2. **In basso a sinistra** - Stato dell'ultima configurazione caricata (presente/non presente)

Modalità di configurazione

- **Cloud**
 - Scarica la configurazione salvata in precedenza nel cloud del Gateway
- 2. **Locale**
 - Visualizza gli hub rilevati tramite MAC Address
 - Sono disponibili le seguenti opzioni:
 - **Nuova Configurazione**
 - **Elimina Configurazione**
 - **Recupera Configurazione dall'Hub**

Tab Di Configurazione

- **Viewer**
 - Elenco dei dispositivi nell'impianto (vuoto per nuova configurazione)
- **Parameter**
 - Modifica dei parametri dei dispositivi



Clic destro su un dispositivo per rinominarlo

- **Sensor**
 - Configurazione dei sensori di movimento
- **Network**
 - Aggiunta dispositivi:
 - **Open Permit Join** - avvia la ricerca dei dispositivi sull'impianto
 - **Add Device** - aggiunge i dispositivi trovati al progetto
 - **Bindings**
 - Associa comandi a ingressi o attuatori

- **Smart Plate**

- Modalità di configurazione:
 - **Localize** - premere il tasto della placca per identificarla
 - **List** - selezionare la placca dall'elenco (MAC Address)

2. Note:

- I dispositivi vengono programmati **da sinistra verso destra**
- In basso a destra è presente un tasto per aggiungere dispositivi tradizionali
- Possibilità di configurare **shift** tramite gestione della Smart Plate

Associazioni per Thinknx Up e KNX

- Accedere a **Sistema**
- Selezionare **Gewiss Home Gateway**
- Selezionare l'**Hub** desiderato
- Le seguenti voci permettono l'assegnazione di indirizzi KNX:
 - **Light**
 - Permette di assegnare indirizzi KNX per ogni Luce dell'home gateway
 - **Thermostat**
 - Permette di assegnare indirizzi KNX per ogni termostato

dell'home gateway

- **Shutter**

- Permette di assegnare indirizzi KNX per ogni motorizzazione dell'home gateway

- **Analogo**

- Permette di assegnare indirizzi

K
N
X
p
e
r
v
a
l
o
r
i
a
n
a
l
o
g
i
c
i
p
r
e
s
i
d
a
i
d
i
s
p
o
s
t
i
v
i
d
e
l
l
'
h
o
m
e
g
a
t

e
w
a
y
.

As se gn az io ne og ge tt o pe r co nt ro llo

All'int
erno
degli
ogget
ti
Tapp
arella
/Luce/
Term
ostat
o e

valor
e
analo
gico è
possi
bile
cambi
are il
tipo
di bus
a
Gewis
s
Home
mana
ger,
selezi
onare
l'hub
e la
luce
da
assoc
iare.

